

Instructions de mise en place

# K-EASYFOR

---

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE POUR K-EASYFOR



 **calpeda**<sup>®</sup>

LE PRÉSENT MANUEL D'INSTRUCTIONS EST PROPRIÉTÉ DE CALPEDA POMPES. TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE

## INDEX

1. FIXATION MURALE.....	2
2. VARIATEUR EASYMAT.....	2
3. ASSEMBLAGE DU K-EASYFOR .....	3

Consulter également les instructions techniques fournit dans le kit :

- Variateur de fréquence EASYMAT

## 1. FIXATION MURALE

Repérer suivant le schéma ci dessous, puis percer au diamètre approprié pour la mise en place de chevilles accueillant de la visserie Ø8 maximum et supportant une charge minimale de 15Kg.



## 2. VARIATEUR EASYMAT

### 2.1. Paramétrage de l'Easymat
















Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel, et conformément aux normes et autres règlements localement applicables.

Le variateur de fréquence Easymat permet de maintenir une pression constante dans le système. Pour activer ce mode il est nécessaire de définir les paramètres suivants (Pour toute modification des paramètres, il est obligatoire de mettre l'Easymat sur OFF) :


UP02	Courant nominale moteur	... [A]
UP03	Fréquence nominale moteur	... [Hz]
UP05	Point de consigne	... [bar]

Pour plus d'informations, consulter le manuel du variateur EASYMAT.

### 2.2. Inversion du sens de rotation

Pour changer le sens de rotation du moteur, appuyer sur  (stop) pour passer l'Easymat en "OFF", puis sur  (menu) et à l'aide des touches  (plus) ou  (moins) aller sur la catégorie de paramètres UP. Confirmer par  (enter) et avec la touche  (plus) ou  (moins) aller sur le paramètre UP04, confirmer avec  (enter) et appuyer sur la touche  (plus) ou  (moins) jusqu'à ce qu'apparaisse la valeur désirée, puis confirmer avec  (enter). Pour sortir de la programmation, appuyer deux fois sur  (menu) pour revenir à l'affichage principal. Relancer la pompe en appuyant sur la touche .

### 3. ASSEMBLAGE DU K-EASYFOR



Sous réserves de modification.



**Calpeda POMPES** - 19, rue de la Communauté - 44140 Le Bignon  
Tel. +332 40 03 13 30 - Fax +332 40 03 16 70 - E.mail : [info@calpeda.fr](mailto:info@calpeda.fr) [www.calpeda.fr](http://www.calpeda.fr)

---