

Sommaire

NM - NM4	2
NMS - NMS4	10
NMD	11
N - N4	14
NR - NRD	15
MXH	18
MXP	21
MXA	22
MGP	23
MXV	24
MXV-B	26
SPA	31
MPC	32
NMP	33
A	34
C	35
CT - T - TP	38
CA	43
NGC	44
NG	45
NGL - NGX	47
I - IR	49
VT	50
VAL	51
SC	53
GM	54
GX	56
GQ	59
GX ZERO	61
MP	62
MPS	63
MXS	64
MXSU-MPSU	67
SD-SDF-SDP	69
SDX	79
SDS	88
EIDOS E-MXP	91
EIDOS E-MXA	92
EIDOS E-NGX	93
EIDOS META	94
EIDOS E-MPS	96
EIDOS I-MPC	97

Sur demande de pièces de rechange, préciser: quantité, description, nombre de position dans le dessin en section, type de pompe et numéro de série de la plaque signalétique.

Section

NM

NM 1..
NM 2..
NM 6..
NM 25/12..



NM4 25/12..

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00

*Lorsqu'il est
présent



NM 2..
NM 6..
NM 25/12..
NM4 25/12..

Section

NM-NM4



NM 3..	NM 20/160..	NM4 25/160..	B-NM 17..	I-B-NM4 25/160..
NM 10..	NM 25/160..	NM4 25/200..	B-NM 20/160..	I-B-NM4 25/200..
NM 11..	NM 25/20..		B-NM 25/125..	
NM 12..			B-NM 25/160..	
NM 17..			I-B-NM 25/200..	

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00

*Lorsqu'il est
présent



(1) Seulement pour les types
NM 12/AE-CE
NM 17/DE
NM 25/20SE-AE

I-B-NM 25/200SE-AE

NM 10..
NM 11..
NM 12/DE
NM 17/FE-GE-HE
NM 25/20BE

B-NM 20/160..
B-NM 25/160..
I-B-NM 25/200..
I-B-NM4 25/200..


Section

NM-NM4

NM 32/12S-A-D-F
NM 32/16A-C
NM 32/20D
NM 40/12A-C-F
NM 40/16C
NM 50/12F

NM4 32/16A-B
NM4 32/20A-B
NM4 40/16A-B-C
NM4 40/20A-B
NM4 50/16A-B
NM4 50/20C

NM4 65/16B-C
NM4 80/16C



Section


NM-NM4

B-NM 32/125S-A-D-F-SE-AE-DE-FE	B-NM 50/160A-B-AE-BE	B-NM4 32/160A-B-AE-BE	I-NM 32/200A-C-D-AE-CE-DE
B-NM 32/160A-B-AE-BE	B-NM 65/125A-C-AE-CE	B-NM4 32/200A-B-AE-BE	
B-NM 32/200A-C-D-AE-CE-DE	B-NM 65/160C-D-E-CE-DE-EE	B-NM4 40/160A-B-C-AE-BE-CE	I-NM4 32/200A-B-AE-BE
B-NM 40/125A-C-F-AE-CE-FE	B-NM 80/160DE-EE	B-NM4 40/200A-B-AE-BE	
B-NM 40/160A-B-C-AE-BE-CE		B-NM4 50/160A-B-AE-BE	
B-NM 40/200A-B-C-AE-BE-CE		B-NM4 65/160A-B-C-AE-BE-CE	
B-NM 50/125A-D-F-AE-DE-FE			

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
81.00



(1) Non presente nei tipi
Not existing for the types
Entfällt bei den Typen
Pas présent pour les types
No presente en los tipos
Ej för typ

B-NM 32/125S-A-D-F-SE-AE-DE-FE
B-NM 32/160A-B-AE-BE
B-NM 32/200D-DE
B-NM 40/125A-C-F-AE-CE-FE
B-NM 40/160C-CE
B-NM 50/125F-FE
B-NM4 32/160A-B-AE-BE
B-NM4 32/200A-B-AE-BE
B-NM4 40/160A-B-C-AE-BE-CE
B-NM4 40/200A-B-AE-BE
B-NM4 50/160A-B-AE-BE
I - NM 32/200D-DE
I - NM4 32/200A-B-AE-BE

Pièces de rechange recommandées

Position

14.20 Description
28.00 Joint du corps de pompe
28.04 Écrou de blocage de la turbine
28.20 Languette de la turbine
36.00 Garniture mécanique
73.00 Roulement côté pompe
81.00 Roulement côté ventilateur

Section

NM-NM4

NM 32/20A-C
NM 40/16A-B
NM 40/20A-AR-B-C
NM 40/25A-B-C
NM 50/12S-A-D
NM 50/16A-B
NM 50/20S-A-B

NM 50/25S-A-B-C
NM 65/12A-C-E
NM 65/16A-B-C-D-E
NM 65/20B-C
NM 65/200AE
NM 80/16A-B-C-D-E


NM4 40/25A-B-C
NM4 50/20A-B
NM4 50/25S-A-B-C
NM4 65/16A
NM4 65/20A-B
NM4 65/25A-B
NM4 65/31A-B-C

NM4 80/16A-B
NM4 80/20A-B-C
NM4 80/25A-B-C
NM4 80/31C
NM4 100/20A-B-C
NM4 100/25A-B
NM4 125/25C-D-E

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
81.00



Section




NM-NM4

NM 50M/C-D-E-CE-DE-EE	NM 40/250A-B-C-AE-BE-CE	B-NM 4025/A-B-C-AE-BE-CE	B-NM4 4025/A-B-C-AE-BE-CE	I-NM 4025/A-B-C-AE-BE-CE
NM 100/200E-EE	NM 50/200A-AE	B-NM 50/200A-B-AE-BE	B-NM4 5025/A-B-C-AE-BE-CE	I-NM 5025/A-B-C-AE-BE-CE
	NM 50/250A-B-C-AE-BE-CE	B-NM 5025/A-B-C-AE-BE-CE		I-NM 5025/65C-D-E-CE-DE-EE
	NM 50T/C-D-E-CE-DE-EE	B-NM 5025/65C-D-E-CE-DE-EE		
	NM 65/160A-B-AE-BE	B-NM 65/160A-B-AE-BE		I-NM4 4025/A-B-C-AE-BE-CE
	NM 65/200B-C-BE-CE	B-NM 65/200B-C-BE-CE		I-NM4 5025/A-B-C-AE-BE-CE
	NM 80/160A-B-C-AE-BE-CE	B-NM 80/160A-B-C-AE-BE-CE		
	NM 100/200E-EE			

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
81.00



Versione tenuta a treccia
Stuffing box construction
Ausführung mit Packungsstopfbuchse
Construction avec presse-toupe
Versión con prensa-estopas
Packbox utförande

42.04 42.00 32.04 32.05

44.04 38.00 44.00 32.04 32.05

NM 50M/C-D-E-CE-DE-EE
NM 100/200E-EE

NM 40/250A-B-C-AE-BE-CE
NM 50/200A-AE
NM 50/250A-B-C-AE-BE-CE
NM 50T/C-D-E-CE-DE-EE
NM 65/160A-B-AE-BE
NM 65/200B-C-BE-CE
NM 80/160A-B-C-AE-BE-CE
NM 100/200E-EE

Section


NM-NM4

NM 65/200AE	NM4 80/315AE-BE	B-NM 65/200AE
NM 65/250CE	NM4 100/315BE-CE	B-NM 65/250CE
NM 80/200BE	NM4 125/250AE-BE	
NM 80/250EE		
NM 100/200DE		



Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
81.00



Versione tenuta a treccia
Stuffing box construction
Ausführung mit Packungsstopfbuchse
Construction avec presse-toupe
Versión con prensa-estopas
Packbox utförande



44.04 38.00 44.00 32.04
32.05

NM4 80/315AE-BE
NM4 100/315BE-CE
B-NM 65/200AE
B-NM 65/250CE

NM 65/200AE
NM 65/250CE
NM 80/200BE
NM 80/250EE
NM 100/200DE

Section


NM-NM4

NM 65/250AE-BE	NM4 80/400AE-BE-CE	B-NM 65/250AE-BE
NM 80/200AE	NM4 100/315AE	
NM 80/250AE-BE-CE-DE	NM4 100/400AE-BE-CE	
NM 100/200AE-BE-CE	NM4 125/315AE-BE-CE	
NM 100/250AE-BE	NM4 125/400AE-BE-CE	
	NM4 150/315AE-BE-CE-DE	
	NM4 150/400AE-BE-CE	




Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
81.00



Constructions avec presse-toupe



NM 65/250AE-BE
NM 80/200AE
NM 80/250AE-BE-CE-DE
NM 100/200AE-BE-CE
NM 100/250AE-BE

NM 65/250AE-BE
NM 80/200AE
NM 80/250AE-BE-CE-DE
NM 100/200AE-BE-CE
NM 100/250AE-BE

NM 100/200AE
NM4 150/400AE

Section

NMS-NMS4

NMS 65/250A	NMS4 80/400A-B-C	B-NMS 65/200A-B	B-NMS 100/250A-B	B-NMS4 125/400A-B-C
NMS 80/250A-B-C	NMS4 100/315A	B-NMS 65/250A-B	B-NMS4 80/315A-B	B-NMS4 150/315A-B
NMS 100/200A-B	NMS4 100/400A-B-C	B-NMS 80/200A-B	B-NMS4 80/400A-B-C	B-NMS4 150/315C-D
NMS 100/250A-B	NMS4 125/315A-B-C	B-NMS 80/250D-E	B-NMS4 100/315A-B-C	B-NMS4 150/400A-B-C
	NMS4 125/400A-B-C	B-NMS 80/250A-B-C	B-NMS4 100/400A-B-C	
	NMS4 150/315A-B-C-D	B-NMS 100/200A-B-C	B-NMS4 125/250A-B	
	NMS4 150/400A-B-C	B-NMS 100/200D-E	B-NMS4 125/315A-B-C	

Service kit

Position

14.20


28.00

28.04

28.20

36.00

66.00



Section

NMD

NMD 20/110AE-ZE-BE
NMD 20/140AE-BE

B-NMD 20/110AE-ZE-BE
B-NMD 20/140AE-BE


Service kit

Position


16.20
28.00
30.00
28.04
28.20
36.00
36.50*
36.54
73.00
81.00
94.00*

*Lorsqu'il est
présent

NMD 20/110AE-ZE-BE
B-NMD 20/110AE-ZE-BE



NMD 20/140AE-BE
B-NMD 20/140AE-BE



NMD 25/190A-B-C-AE-BE-CE


B-NMD 25/190A-B-C-AE-BE-CE

I-NMD 20/140A-B-AE-BE

I-NMD 25/190A-B-C-AE-BE-CE

Service kit
Position

16.20
28.00
30.00
28.04
28.20
36.00
36.50*
36.54
73.00
81.00
94.00*

*Lorsqu'il est
présent


36.54

⁽¹⁾ Solo nei tipi
Only for types
Nur für Baugrößen
Seulement pour les types
Solo en los tipos
Endast typ

I-NMD 20/140A-B-AE-BE
I-NMD 25/190A-B-C-AE-BE-CE

NMD 25/190A-B-AE-BE
B-NMD 25/190A-B-AE-BE
I -NMD 25/190A-B-AE-BE

Section

NMD

NMD 32/210A-B-C-D
NMD 40/180A-B-C-D

B-NMD 32/210A-B-C-D
B-NMD 40/180A-B-C-D


I-NMD 32/210A-B-C-D
I-NMD 40/180A-B-C-D

Service kit

Position


16.20
28.00
30.00
28.04
28.20
36.00
36.50*
36.54
73.00
81.00
94.00*

*Lorsqu'il est
présent



N - N 4

N,N4 32-125	N,N4 50-125	N,N4 65-250	N,N4 100-200	N4 150-400
N,N4 32-160	N,N4 50-160	N4 65-315	N,N4 100-250	
N,N4 32-200	N,N4 50-200	N,N4 80-160	N4 100-315	
N 40-125	N,N4 50-250	N,N4 80-200	N4 100-400	
N,N4 40-160	N,N4 65-125	N,N4 80-250	N4 125-315	
N,N4 40-200	N,N4 65-160	N4 80-315	N4 125-400	
N,N4 40-250	N,N4 65-200	N4 80-400	N4 150-315	



Section

NR - NR4


NR 32/125A-B
NR 32/160A-B
NR 32/200S-A-B

NR4 32/160A-B
NR4 32/200A-B-C

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00



Section


NR(D) - NR(D)4

NR 50D-C	NR4 50A-B-C
NR 40/125A-B-C	NR4 65A-B-C
NR 40/160A-B	NR4 40/160A-B
NR, NRD 50/125A-C-F	NR4 40/200A-B
NR, NRD 50/160C	NR4, NRD4 50/160A-B-C
NR, NRD 65/125F	NR4, NRD4 65/125S-A-D-F

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00



Section

NR(D) - NR(D)4

NR 40/200A-B
NR, NRD 50/160A-B
NR 50/200A-B-D
NR 50/250A-B-C

NR, NRD 65/125S-A-D
NR, NRD 65/160A-B
NR 65/200S-A-B
NR 65/250A-B-C


NR4 80A-B-C
NR4 100A-B-C
NR4 125A-B-C

NR4 50/200A-B
NR4 50/250A-B-C
NR4, NRD4 65/160A-B
NR4 65/200A-B-C
NR4 65/250S-A-B-C

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00



Section



MXH

MXH 202E	MXH 402E	MXH 202-60E	MXH 802
MXH 203E	MXH 403E	MXH 203-60E	
MXH 204E	MXH 404E	MXH 402-60E	
MXH 205E	MXH 405E	MXH 403-60E	
MXH 206E			


Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
16.17	2
28.04	1
36.00	1
36.51*	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1


*Lorsqu'il est présent




MXH 802



MXH 202E
 MXH 402E
 MXH 202-60E
 MXH 402-60E



MXH 206E



MXH 202E
 MXH 203E
 MXH 402E

(1) Monté dans le corps étage

Section

MXH

MXHM 206	MXH 803	MXH 1602	MXHM 403-60E	MXH 1602-60E
MXHM 405	MXH 804	MXH 1603	MXH 404-60E	MXH 1603-60E
MXH 406	MXH 805	MXH 1604	MXH 802-60E	
		MXH 1605	MXH 803-60E	
		MXH 1606	MXH 804-60E	

Service kit


Position	Qté	Position	Qté
14.06	1	36.00	1
14.16	1	36.51*	1
14.20	1	64.10°	1
16.17	2	73.00	1
25.03°	1	81.00	1
28.04	1	94.00	1

°seulement
MXH 805

*Lorsqu'il est
présent



(1) Monté dans le corps étage

(2) Seulement pour le type **MXH 805**




MXH 1603
MXH 1603-60
**** MXHM 206**
MXH 406


*** MXH 1604**
MXH 1605
MXH 1606



MXH 1602
MXH 1602-60



MXHM 403-60



MXH 1604
MXH 1605
MXH 1606

Section


MXH

MXH 2001	MXH 3201	MXH 4801
MXH 2002	MXH 3202	MXH 4802
MXH 2003	MXH 3203	MXH 4803
MXH 2004	MXH 3204	
MXH 2005		

Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
16.17	2
28.04	1
36.00	1
36.51*	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1

*Lorsqu'il est présent



MXP 202	MXP 402
MXP 203	MXP 403
MXP 204	MXP 404
MXP 205	MXP 405
MXP 206	MXP 406

Position **Qté**

4.06	1
4.16	1
4.20	1
6.17	2
2.12"	1
2.16"	1
8.04	1
6.00	1
6.51*	1
3.00	1
1.00	1
4.00	1

Équipement MXP 206
06
rsqu'il est
sent

Exploded View Diagram: The diagram shows the assembly of a mechanical unit. Key components include:

- Motor/Actuator:** MXP 206, MXP 406, MXP 202, MXP 203, MXP 402, MXP 201-60, MXP 202-60, MXP 401-60.
- Gears and Shafts:** Various gears (e.g., 82.00, 82.04, 82.06, 82.08, 82.10, 82.12, 82.14, 82.16, 82.18, 82.20, 82.22, 82.24, 82.26, 82.28, 82.30, 82.32, 82.34, 82.36, 82.38, 82.40, 82.42, 82.44, 82.46, 82.48, 82.50, 82.52, 82.54, 82.56, 82.58, 82.60, 82.62, 82.64, 82.66, 82.68, 82.70, 82.72, 82.74, 82.76, 82.78, 82.80, 82.82, 82.84, 82.86, 82.88, 82.90, 82.92, 82.94, 82.96, 82.98, 82.100, 82.102, 82.104, 82.106, 82.108, 82.110, 82.112, 82.114, 82.116, 82.118, 82.120, 82.122, 82.124, 82.126, 82.128, 82.130, 82.132, 82.134, 82.136, 82.138, 82.140, 82.142, 82.144, 82.146, 82.148, 82.150, 82.152, 82.154, 82.156, 82.158, 82.160, 82.162, 82.164, 82.166, 82.168, 82.170, 82.172, 82.174, 82.176, 82.178, 82.180, 82.182, 82.184, 82.186, 82.188, 82.190, 82.192, 82.194, 82.196, 82.198, 82.200, 82.202, 82.204, 82.206, 82.208, 82.210, 82.212, 82.214, 82.216, 82.218, 82.220, 82.222, 82.224, 82.226, 82.228, 82.230, 82.232, 82.234, 82.236, 82.238, 82.240, 82.242, 82.244, 82.246, 82.248, 82.250, 82.252, 82.254, 82.256, 82.258, 82.260, 82.262, 82.264, 82.266, 82.268, 82.270, 82.272, 82.274, 82.276, 82.278, 82.280, 82.282, 82.284, 82.286, 82.288, 82.290, 82.292, 82.294, 82.296, 82.298, 82.300, 82.302, 82.304, 82.306, 82.308, 82.310, 82.312, 82.314, 82.316, 82.318, 82.320, 82.322, 82.324, 82.326, 82.328, 82.330, 82.332, 82.334, 82.336, 82.338, 82.340, 82.342, 82.344, 82.346, 82.348, 82.350, 82.352, 82.354, 82.356, 82.358, 82.360, 82.362, 82.364, 82.366, 82.368, 82.370, 82.372, 82.374, 82.376, 82.378, 82.380, 82.382, 82.384, 82.386, 82.388, 82.390, 82.392, 82.394, 82.396, 82.398, 82.400, 82.402, 82.404, 82.406, 82.408, 82.410, 82.412, 82.414, 82.416, 82.418, 82.420, 82.422, 82.424, 82.426, 82.428, 82.430, 82.432, 82.434, 82.436, 82.438, 82.440, 82.442, 82.444, 82.446, 82.448, 82.450, 82.452, 82.454, 82.456, 82.458, 82.460, 82.462, 82.464, 82.466, 82.468, 82.470, 82.472, 82.474, 82.476, 82.478, 82.480, 82.482, 82.484, 82.486, 82.488, 82.490, 82.492, 82.494, 82.496, 82.498, 82.500, 82.502, 82.504, 82.506, 82.508, 82.510, 82.512, 82.514, 82.516, 82.518, 82.520, 82.522, 82.524, 82.526, 82.528, 82.530, 82.532, 82.534, 82.536, 82.538, 82.540, 82.542, 82.544, 82.546, 82.548, 82.550, 82.552, 82.554, 82.556, 82.558, 82.560, 82.562, 82.564, 82.566, 82.568, 82.570, 82.572, 82.574, 82.576, 82.578, 82.580, 82.582, 82.584, 82.586, 82.588, 82.590, 82.592, 82.594, 82.596, 82.598, 82.600, 82.602, 82.604, 82.606, 82.608, 82.610, 82.612, 82.614, 82.616, 82.618, 82.620, 82.622, 82.624, 82.626, 82.628, 82.630, 82.632, 82.634, 82.636, 82.638, 82.640, 82.642, 82.644, 82.646, 82.648, 82.650, 82.652, 82.654, 82.656, 82.658, 82.660, 82.662, 82.664, 82.666, 82.668, 82.670, 82.672, 82.674, 82.676, 82.678, 82.680, 82.682, 82.684, 82.686, 82.688, 82.690, 82.692, 82.694, 82.696, 82.698, 82.700, 82.702, 82.704, 82.706, 82.708, 82.710, 82.712, 82.714, 82.716, 82.718, 82.720, 82.722, 82.724, 82.726, 82.728, 82.730, 82.732, 82.734, 82.736, 82.738, 82.740, 82.742, 82.744, 82.746, 82.748, 82.750, 82.752, 82.754, 82.756, 82.758, 82.760, 82.762, 82.764, 82.766, 82.768, 82.770, 82.772, 82.774, 82.776, 82.778, 82.780, 82.782, 82.784, 82.786, 82.788, 82.790, 82.792, 82.794, 82.796, 82.798, 82.800, 82.802, 82.804, 82.806, 82.808, 82.810, 82.812, 82.814, 82.816, 82.818, 82.820, 82.822, 82.824, 82.826, 82.828, 82.830, 82.832, 82.834, 82.836, 82.838, 82.840, 82.842, 82.844, 82.846, 82.848, 82.850, 82.852, 82.854, 82.856, 82.858, 82.860, 82.862, 82.864, 82.866, 82.868, 82.870, 82.872, 82.874, 82.876, 82.878, 82.880, 82.882, 82.884, 82.886, 82.888, 82.890, 82.892, 82.894, 82.896, 82.898, 82.900, 82.902, 82.904, 82.906, 82.908, 82.910, 8


MXA

MXA 203	MXA 403
MXA 204	MXA 404
MXA 205	MXA 405

Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
16.17	2
22.12	1
22.16	1
28.04	1
36.00	1
36.51*	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1


*Lorsqu'il est présent



* MXA 205
MXA 405

MGP 202	MGP 402
MGP 203	MGP 403
MGP 204	MGP 404
MGP 205	MGP 405

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
16.17	2
28.04	1
36.00	1
36.51*	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1



Section

MXV

MXV 25-2..

MXV 32-4..


MXV 40-8..

Service kit



Position	Qté	Position	Qté
14.16	1	36.00	1
14.18	1	36.51	2
14.19	1	42.04	1
14.20	2	64.10	1*
14.48	1	66.00	1
22.12	1	66.18	1
25.03	1		
34.09	2		

*1 avec 1 support intermédiaire
2 avec 2 support intermédiaire
3 avec 3 support intermédiaire

MXV-(B) 25.. MXV-(B) 32..



MXV-(B) 40..



Section

MXV

MXV 25-3..

MXV 32-5..


MXV 40-9..

Service kit



Position	Qté	Position	Qté
14.16	1	36.00	1
14.18	1	36.51	2
14.19	1	42.04	1
14.20	2	64.10	1*
14.48	1	66.00	1
22.12	1	66.18	1
25.03	1*		
34.09	2		

*1 avec 1 support intermédiaire
2 avec 2 support intermédiaire
3 avec 3 support intermédiaire


**MXV-(B) 25..
MXV-(B) 32..**




MXV-(B) 40..



VERSION MEC132



VERSION CHEMISE À BRIDES OVALE



Section

MXV








MXV 50-15..

MXV 50-20..

Service kit

Position	Qté	Position	Qté
14.16	1	34.09	2
14.18	1	36.00	1
14.19	1	36.51	2
14.20	2	42.04	1
14.48	1	64.10	1*
22.12	1	66.18	1
25.03	1*	66.00	1

*1 avec 1 support intermédiaire
2 avec 2 support intermédiaire
3 avec 3 support intermédiaire



Section






MXV

MXV 50-16..
MXV 65-32..
MXV 80-48..



Service kit


Position	Qté	Position	Qté
14.16	1	34.09	2
14.18	1	36.00	1
14.19	1	36.51	2
14.20	2	42.04	1
14.48	1	64.10	1*
22.12	1	66.18	1
25.03	1*	66.00	1

*1 avec 1 support intermédiaire
2 avec 2 support intermédiaire
3 avec 3 support intermédiaire



- (1) Monté dans le corps étage
(2) Non présent avec moteur 100-112





Section

MXV-B

MXV-B 25-2..


MXV-B 32-4..

MXV-B 40-8..

Service kit

Position	Qté
14.16	1
14.18	1
14.19	1
14.20	2
14.48	1
22.12	1
25.03	1*
34.09	2
36.00	1
36.51	2
64.10	1*

*1 avec 1 support intermédiaire
2 avec 2 support intermédiaire
3 avec 3 support intermédiaire



Section


MXV-B

MXV-B 25-3..
MXV-B 32-5..
MXV-B 40-9..
MXV-B 50-15..

Service kit

Position	Qté
14.16	1
14.18	1
14.19	1
14.20	2
14.48	1
22.12	1
25.03	1*
34.09	2
36.00	1
36.51	2
64.10	1*

*1 avec 1 support intermédiaire
2 avec 2 support intermédiaire
3 avec 3 support intermédiaire




Section



SPA

SPA 11
SPA 21
SPA 31
SPA 41

SPA 11
SPA 21
SPA 31




SPA 11



SPA 11

SPA 41



MPC 11	MPC 51
MPC 21	MPC 61
MPC 31	MPC 71
MPC 41	

⁽²⁾ 76.20 seulement pour MPC(M) 41-51-61-71

Section



NMP

NMP 32/12S-A-D-F
NMP 50/12D-F-G-H
NMP 65/12A-C-E
NMP 65/16A-C-D-E-F

B-NMP 32/12S-A-D-F
B-NMP 50/12D-F-G-H
B-NMP 65/12A-C-E
B-NMP 65/16A-C-D-E-F


Service kit

Position	Qté
14.20	1
15.12	4
15.50	1
28.00	1
28.04	1
28.20	1
36.00	1
73.00	1
81.00	1



36.50

NMP 32/12SE-AE-DE-FE
NMP 52/12FE-GE-HE



3.94.082/2

⁽¹⁾ Seulement pour les types

NMP 50/12DE
NMP 65/16DE-EE-FE

⁽²⁾ Seulement pour les types

NMP 50/12DE
NMP 65/12A-C-E
NMP 65/16AE-CE-DE-EE-FE

Section

A


A 40-110A-B
A 50-125A-B-C
A 65-150A-B-C
A 80-170A-B

B-A 50-125AE-BE-CE
B-A 65-150AE-BE-CE

Service kit

Position

14.20
14.64
14.75*
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
81.00




* Seulement pour les types
A 65-150
A 80-170

Non présent pour le
type A 40-110

A 65-150

Service kit
Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
73.00
81.00
94.00



Section


C

C 18	C 4/1	B-C 20	B-C 41/1
C 20	C 4	B-C 22/1	B-C 41
C 21	C 41/1	B-C 22	B-C 41/1E
C 22/1	C 41		B-C 41E
C 22	C 41/1E		
	C 41E		

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
73.00
81.00
94.00



C 18
C 4/1
C 4

B-C 20
B-C 22/1
B-C 22
B-C 41/1
B-C 41
B-C 41/1E
B-C 41E

(1) Seulement pour les types

C 41/1
C 41
C 41/1E
C 41E
B-C 41/1
B-C 41
B-C 41/1E
B-C 41E

Section



C

C 20E	B-C 20E
C 22/1E	B-C 22/1E
C 22E	B-C 22E
C 4/1E	
C 4E	

Service kit


Position

14.20
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
73.00
81.00
94.00



C 4/1E
C 4E

B-C 20E
B-C 22/1E
B-C 22E



Section


CT

CT 60 CT 61
CTM 60 CTM 61


Service kit

Position

14.20
28.00
28.20
36.00
36.50
73.00
81.00



CT 60



CT 61

Section



T

T 61E	B-T 61E
T 65E	B-T 70E
T 70E	B-TP 78E
TP 78E	

Service kit

Position

14.20
28.00
28.20
36.00
36.50
73.00
81.00



T 70E B-TP 78E
TP 78E

Section


T

T 76E
TP 80E
TP 100E
T 100E

Service kit

Position


14.20
28.00
28.20
36.00
36.50
73.00
81.00



(1) Seulement pour le type
T 100E

Service kit
Position

14.20
28.00
28.20
36.00
36.50
73.00
81.00



Section

T

TP 132RE

TP 132E

Service kit

Position

14.20

28.00


28.20

36.00

36.50

73.00

81.00



Section

CA



CA 60E	B-CA 60E
CA 80E	B-CA 80E
CA 90E	B-CA 90E
CA 91E	B-CA 91E

Service kit


Position

14.20
26.00
26.04
28.00
28.20
36.00
36.50
73.00
81.00

CA 60E
B-CA 60E
CA 80E
CA 90E
CA 91E



CA 90E
CA 91E



B-CA 80E
B-CA 90E
B-CA 91E

Section

NGC

NGC 2E



NGC 3E

Service kit

Position

14.20
22.00
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00
94.00

*Lorsqu'il est
présent



NGC 3E

Section

NG



NG 3	B-NG 3
NG 4	B-NG 4
NG 5	B-NG 5
NG 6	B-NG 6
NG 7	B-NG 7

Service kit

Position

14.20
22.00
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00
94.00

*Lorsqu'il est
présent



3.94.116.1

36.54

B-NG 6

(28.12) NG 3-4
B-NG 3-4

Section

NG


NG 29
NG 30
NG 31
NG 32E

Service kit

Position


14.20
22.00
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00
94.00

*Lorsqu'il est
présent



Section

NGL 2	NGL 2/80
NGL 3	NGL 3/100
NGL 4	NGL 4/110



Section

NGX


NGX 2	NGX 2/80
NGX 3	NGX 3/100
NGX 4	NGX 4/110
NGX 5	
NGX 6	

Service kit

Position


14.20
22.00
28.00
28.04
28.12*
28.20
36.00
36.50*
73.00
81.00
94.00

*Lorsqu'il est
présent




Section

I 25/4	I 25/4E
IR 25/4	IR 25/4E
IRR 25/4	IRR 25/4E



IRR 25/4E



I 25/4E
IR 25/4E

(1) Seulement pour le type


IRR 25/4E

Section

B-VT

B-VT 60/170

B-VT 65/170




Section

VAL 30/750E
VAL 30/1000E

Service kit
Position

28.00
28.04
28.08
28.20
52.00
64.08*
64.20*
64.24
73.00
81.00

*Lorsqu'il est
présent




Section

VAL 65/1000E	VAL 65/1000-RE
VAL 65/1500E	VAL 65/1500-RE
VAL 65/2000E	VAL 65/2000-RE
VAL 65/2500E	VAL 65/2500-RE

Service kit
Position

28.00
 28.04
 28.08
 28.20
 52.00
 64.08*
 64.20*
 64.24
 73.00
 81.00

*Lorsqu'il est
 présent



Section

SC


SC 30/500E	SC 50/500E
SC 30/750E	SC 50/750E
SC 30/1000E	SC 50/1000E
SC 30/1250E	SC 50/1250E

Service kit

Position


28.00
28.04
28.08
28.20
52.00
64.08*
64.20*
64.24
73.00
81.00

*Lorsqu'il est
présent



Service kit
Position

14.20
28.00
28.05
34.00
40.00
73.00
73.08
81.00
94.00



Section


GMC, GMV

GMC 50/AE-BE-CE
GMV 50/AE-BE-CE

Service kit

Position

14.20
28.00
28.04
28.20
36.00
73.00
76.60
81.00
94.00



(1) Seulement pour le type
GMV

(2) Seulement pour le type
GMC

Section


GXR, GXR-R, GXV

GXR 9, 11, 13

GXR-R 9, 11, 13

GXV 25-6, 25-8, 25-10

GXR 12-10, 12-12, 12-14, 12-16, 12-18, 12-20



Section


GXC, GXV

GXC 40/A-B

GXV 40/A-B

Service kit

Position	Qté
12.50	1
12.60	1
14.20	1
14.64	1
28.04	1
36.00	1
40.00	1
64.08	1
64.12	2
70.05	1
70.08	1
70.10	1
70.11	1
70.12	1
73.00	1
73.08	1
76.02	1
76.60	1
76.68	1
81.00	1
94.00	1




Section

GXC, GXV

GXC 40-10	GXV 40-7
GXC 40-13	GXV 40-8
	GXV 40-9

Service kit

Position	Qté
12.50	1
12.60	1
14.20	1
14.64	1
28.04	1
36.00	1
40.00	1
64.08	1
64.12	2
70.05	1
70.08	1
70.10	1
70.11	1
70.12	1
73.00	1
73.08	1
76.02	1
76.60	1
76.68	1
81.00	1
94.00	1




Section

GQR, GQS, GQV, GQN

GQR 10-10	GQS 40-9	GQV 50-8	GQN 50-13
GQR 10-12	GQS 50-8	GQV 50-9	GQN 50-15
GQR 10-14	GQS 50-9	GQV 50-11	GQN 50-17
GQR 10-16	GQS 50-11	GQV 50-13	
GQR 10-18	GQS 50-13	GQV 50-15	
GQR 10-20	GQS 50-15		

Service kit

Position	Qté
12.50	1
12.60	1
14.20	1
14.64	1
28.04	1
36.00	1
40.00	1
64.08	1
64.12	2
70.05	1
70.08	1
70.10	1
70.11	1
70.12	1
73.00	1
73.08	1
76.02	1
76.60	1
76.68	1
81.00	1
94.00	1



Section

GQG


GQG 6-18


GQG 6-21

GQG 6-25

Service kit

Position	Qté
12.50	1
12.60	1
14.20	1
14.64	1
28.04	1
36.00	1
40.00	1
64.08	1
64.12	2
70.05	1
70.08	1
70.10	1
70.11	1
70.12	1
73.00	1
73.08	1
76.02	1
76.60	1
76.68	1
81.00	1
94.00	1






Section

MP

MPM 201 MPM 401
MPM 202 MPM 402
MPM 203

Service kit

Position	Qté	Position	Qté
12.50	1	70.10	1
12.60	1	70.11	1
14.20	1	70.12	1
14.64	1	73.00	1
28.04	1	73.08	1
36.00	1	76.02	1
40.00	1	76.60	1
64.08	1	76.68	1
64.12	2	81.00	1
70.05	1	94.00	1
70.08	1		




Section

MPS

MPS 303	MPS 503
MPS 304	MPS 504
MPS 305	MPS 505
MPS 306	MPS 506
MPS 307	MPS 507

Service kit


Position	Qté	Position	Qté	Position
12.42	1	64.12	2	72.00
12.44	1	70.05	1	72.02
12.47	1	70.08	1	73.00
14.05	1	70.09	1	76.01
14.20	1	70.10	1	76.60
28.04	1	70.11	1	78.12
34.09	2	70.12	1	81.00
34.13	3	70.23	3	82.12
36.00	1	70.31	1	94.00
61.10	1	70.35	1	96.00
64.08	1			



Section

MXS


MXS 204	MXS 404	MXS 803	MXS 203-60	MXS 402-60
MXS 205	MXS 405	MXS 804	MXS 204-60	MXS 403-60
MXS 206				



Section

MXS

MXS 207	MXS 406	MXS 805	MXS 205-60	MXS 404-60
MXS 208	MXS 407	MXS 806	MXS 206-60	MXS 405-60
MXS 209	MXS 408	MXS 807	MXS 207-60	MXS 406-60
MXS 210	MXS 409	MXS 808		MXS 407-60
	MXS 410	MXS 809		



Section


MXS

MXS 303	MXS 309	MXS 503	MXS 509	MXS 903	MXS 909
MXS 304	MXS 310	MXS 504	MXS 510	MXS 904	MXS 910
MXS 305		MXS 505		MXS 905	
MXS 306		MXS 506		MXS 906	
MXS 307		MXS 507		MXS 907	
MXS 308		MXS 508		MXS 908	

Service kit

Position	Qté	Position	Qté	Position	Qté
12.42	1	64.10*	1	72.00	1
12.44	1	64.12	2	72.02	1
12.47	1	70.05	1	73.00	1
14.05	1	70.08	1	76.01	1
14.20	1	70.09	1	76.60	1
28.04	1	70.10	1	78.12	2
34.09	2	70.11	1	81.00	1
34.13	3	70.12	1	82.12	4
36.00	1	70.23	3	94.00	1
61.10	1	70.31	1	96.00	1
64.08	1	70.35	1		


*pour MXS 6 étapes et plus




Section

MXSU

MXSU 204/A	MXSU 404/A	MXSU 803/A
MXSU 205/A	MXSU 405/A	MXSU 804/A
MXSU 206/A		



(1) Monté dans le corps étage



MXSU 803/A


Section

MPSU

MPSU 304	MPSU 504
MPSU 305	MPSU 505
MPSU 306	MPSU 506
MPSU 307	MPSU 507

Service kit


Position	Qté	Position	Qté	Position	Qté
12.42	1	64.12	2	72.00	1
12.44	1	70.05	1	72.02	1
12.47	1	70.08	1	73.00	1
14.05	1	70.09	1	76.01	1
14.20	1	70.10	1	76.60	1
28.04	1	70.11	1	78.12	2
34.09	2	70.12	1	81.00	1
34.13	3	70.23	3	82.12	4
36.00	1	70.31	1	94.00	1
61.10	1	70.35	1	96.00	1
64.08	1				



Section

SD


4SD 31
4SD 41





4SD 45

4SD 5

4SD 75




4SD 8
4SD 10
4SD 15



MODELES AVEC PALIER INTERMEDIAIRE


4SD 10/20
4SD 10/22
4SD 10/24
4SD 10/27
4SD 10/30
4SD 15/15
4SD 15/17
4SD 15/23 (n° 2)




Section

SDF

4SDF 16 4SDF 36
4SDF 22 4SDF 46
4SDF 36 4SDF 54



6SD 7
6SD 9
6SD 10
6SD 15




Section

SDN

SDN 12

SDN 16



SDN 21



Section

SD

6SD 18
6SD 19
6SD 20



Service kit

Position	Qté
12.30	N
26.00	N
26.10	1
28.00	N
64.10	N

N = nombre d'étapes
Ni = nombre d'étages

Section

SDP

4SDP 1
4SDP 2
4SDP 3
4SDP 4

Service kit

Position kit complet

26.00

26.02 A

28.00

12.02

12.03 B

64.10

12.10 C

12.08

12.30 D*


64.09

12.03

14.96 E"

64.01

Seuls les kits complets
peuvent être achetés
*à partir de 26 stades
"à partir de 32 stades



4SDP 6

4SDP 8

**4SDP 6
Service kit**


Position	kit complet
26.00	
26.02 A	
28.00	
12.10 C	
12.08	
12.30 D*	
64.09	
12.03	
14.96 E"	
64.01	

Seuls les kits
complets peuvent
être achetés
*à partir de 20 stades
"à partir de 34 stades

**4SDP 8
Service kit**

Position	kit complet
26.00	
26.02 A	
28.00	
12.10 C	
12.08	
12.30 D	
64.09	
12.03	
14.96 E"	
64.01	

Seuls les kits
complets peuvent
être achetés
"à partir de 32 stades




1) Seulement pour les types
4SDP 6/34,36,49
4SDP 8/32

4SDP 16

4SDP 6
Service kit

Position	kit complet
12.03	
26.00	
26.02	F
28.00	
64.10	
12.10	C
12.03	
14.96	E"
64.01	


Seuls les kits
complets peuvent
être achetés
"à partir de 20
stades



Section

6SDX 13 6SDX 45
6SDX 18 6SDX 60
6SDX 27


jusqu'en décembre 2010



Section

SDX


6SDX 13
6SDX 18
6SDX 27



Section

SDX

6SDX 30
6SDX 46
6SDX 65




Section

SDX

8SDX 78

8SDX 97





1) Seulement pour les types
8SDX 78/16
8SDX 97/16


Section


SDX

4SDX 1
4SDX 2
4SDX 3
4SDX 5










Section

SDX

6SDX 27

6SDX 45

6SDX 60




Section


6SDS 32

6SDS 42

6SDS 58




8SDS 70
8SDS 100
8SDS 150



Section

SDS

10SDS 160
10SDS 190
10SDS 280




Section

E-MXP

E-MXPM 203-PCD
E-MXPM 204-PCD
E-MXPM 205-PCD
E-MXPM 403-PCD
E-MXPM 404-PCD

Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
14.47	1
14.64	1
28.00	1
28.04	2
36.00	1
36.51	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1



Section

E-MXA

E-MXAM 203-PCD


E-MXAM 204-PCD

E-MXAM 403-PCD

E-MXAM 404-PCD

Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
14.47	1
14.64	1
16.17	2
22.12	1
22.16	1
28.00	1
28.04	2
36.00	1
36.51	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1



Section

E-NGX


E-NGXM 4/110-PCD

E-NGXM 3/100-PCD

E-NGXM 2/80-PCD


Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
14.47	1
14.64	1
22.00	1
28.00	1
28.04	2
36.00	1
36.51	1
73.00	1
81.00	1
94.00	1




Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
14.47	1
14.64	1
16.17	2
17.00	1
17.04	1
17.10	1
17.20	1
22.12	1
22.16	1
28.04	2
36.00	1
36.51	1
73.00	1
81.00	1



Service kit

Position	Qté
14.06	1
14.16	1
14.20	1
14.64	1
14.66	1
16.17	2
17.00	1
17.04	1
17.10	1
17.20	1
22.12	1
22.16	1
28.04	2
36.00	1
36.51	1
73.00	1
81.00	1
98.58	1




Section

E-MPS

E-MPSM 304 E-MPSM 504
E-MPSM 305 E-MPSM 505
E-MPSM 306


Service kit

Position	Qté
12.10	1
12.42	1
14.20	1
28.04	1
34.09	2
34.13	3
36.00	1
70.08	1
70.09	1
70.12	1
70.23	3
70.31	1
72.00	1
72.02	1
73.00	1
76.01	1
81.00	1
94.00	1
96.00	1



Service kit
Position

14.14
 14.15
 14.20
 15.00
 15.04
 15.12
 15.16
 27.08
 28.00
 36.00
 73.00
 81.00



DESCRIPTION DES PIECES

10.00	Corps du éjecteur extérieur	26.00	Diffuseur (pompe)	66.04	Bague d'appui
10.04	Bouchon avec rondelle	26.02	Flasque du diffuseur	66.08	Circlips
10.12	Joint plat	26.04	Vis	66.12	Bague d'appui
10.16	Joint plat	26.08	Chemise du diffuseur	66.16	Circlips
10.20	Vis	26.10	Anneau convoyeur	66.18	Circlips
12.00	Couvercle du corps	27.00	Couvercle-diffuseur (ou peroi-diffuseur)	66.19	Bague d'appui
12.01	Corps de refoulement	27.04	Entonnoir-diffuseur	68.00	Couvercle de palier, côté accouplement
12.02	Porte-coussinet	27.08	Joint torique pour entonnoir	68.04	Joint plat
12.03	Coussinet	28.00	Roue	68.08	Vis
12.04	Guidage de clapet	28.02	Grain de contre-boutée	68.12	Graisser
12.05	Circlips	28.04	Ecrou de blocage de roue (ou vis)	70.00	Fond de moteur, côté pompe (lanterne de racc.)
12.06	Siège de clapet	28.05	Circlips	70.05	Joint torique
12.07	Rondelle pour joint de clapet	28.07	Rondelle	70.09	Joint torique
12.10	Clapet, ensemble	28.08	Rondelle	70.10	Joint torique
12.12	Joint de clapet	28.12	Circlips	70.11	Bague du câble (interrupteur à flotteur)
12.16	Bouchon	28.20	Clavette de la roue	70.12	Bague du câble
12.20	Vis	28.24	Douille de serrage	70.13	Rondelle
12.21	Ecrou	28.50	Pignon de commande	70.14	Plaque de serrage câble
12.24	Couvercle de corps, côté moteur	28.51	Arbre de commande	70.15	Vis
12.30	Coussinet d'étagé	30.00	Roue deuxième étage	70.16	Bague de serrage de câble
12.31	Chemise d'arbre sous coussinet	30.50	Pignon commandé	70.17	Collier de serrage
13.00	Contre-bride d'aspiration	30.51	Arbre commandé	70.18	Vis
13.01	Joint plat pour bride d'aspiration	32.00	Lanterne de raccordement	70.19	Ecrou
13.04	Vis	32.02	Lanterne d'aspiration	70.20	Vis
13.08	Ecrou	32.04	Vis	70.21	Rondelle
13.12	Contre-bride de refoulement	32.05	Ecrou	70.22	Ecrou
13.13	Joint plat, bride de refoulement	32.20	Vis	70.24	Couvercle de roulement côté pompe
13.16	Vis	32.30	Protecteur	70.26	Vis
13.20	Ecrou	32.31	Rondelle	70.28	Graisser
13.60	Bride avec manchette	32.32	Vis	72.00	Garniture mécanique
14.00	Corps de pompe	34.00	Couvercle de corps	72.02	Circlips
14.02	Chemise extérieure	34.01	Couvercle inférieur	73.00	Roulement à billes, côté pompe
14.04	Bouchon avec rondelle	34.02	Couvercle supérieur	73.08	Joint V-ring côté pompe
14.06	Joint torique pour bouchon	34.03	Couvercle chambre d'huile	76.00	Carcasse moteur avec bobinage
14.12	Bouchon avec rondelle	34.12	Goujon	76.01	Chemise moteur avec bobinage
14.14	Bouchon	34.16	Ecrou	76.02	Ensemble carcasse moteur
14.15	Joint torique pour bouchon	36.00	Garniture mécanique	76.04	Bague de serrage de câble
14.16	Joint torique pour bouchon	36.50	Circlips	76.16	Appui
14.17	Vis	36.51	Bague d'arrêt, en deux pièces	76.20	Goupille d'accouplement
14.18	Joint torique	36.52	Bague d'appui	76.50	Rebobinage
14.19	Joint torique	36.54	Entretoise	76.54	Plaque à bornes, complète
14.20	Joint du corps de pompe	38.00	Garniture de presse-étoupe	76.60	Interrupteur à flotteur
14.22	Anneau de fixation	40.00	Joint à lèvres	76.62	Couvercle chemise
14.24	Vis	40.04	Bague entretoise	76.63	Vis
14.28	Ecrou	40.08	Bague de serrage	76.64	Poignée
14.29	Rondelle	40.12	Circlips	76.65	Bride de poignée
14.32	Raccord fileté avec rondelle	42.00	Flasque d'étanchéité	76.66	Rondelle
14.42	Bouchon avec rondelle	42.04	Joint torique pour flasque	78.00	Arbre-rotor
14.46	Bouchon avec rondelle	44.00	Fouloir	78.12	Joint torique
14.47	Joint torique	44.04	Bague lanterne	81.00	Roulement à billes
14.50	Bouchon	46.00	Défecteur	81.04	Joint V-ring, côté ventilateur
14.54	Bague d'usure avant	46.50	Protection antistatique	81.12	Bague de compensation
14.55	Pièce de raccordement	50.00	Porte-coussinet inférieur	82.00	Fond de moteur, côté ventilateur
14.60	Bride d'aspiration	52.00	Coussinet	82.01	Fond de moteur, côté opposé
14.62	Vis	52.04	Vis sans tête	82.02	Vis
14.64	Clapet, ensemble	54.00	Tube de liaison	82.03	Joint torique
14.70	Couvercle de visite	54.04	Vis sans tête	82.04	Rondelle de compensation
14.72	Vis	54.08	Vis sans tête	82.05	Vis
14.73	Ecrou	56.00	Manchette de raccordement	82.08	Vis
14.74	Rondelle	60.00	Corps de palier	82.09	Ecrou
14.75	Joint plat	61.00	Socle	82.18	Couvercle de roulement côté ventilateur
15.00	Couvercle de filtre	61.02	Tirant d'assemblage	82.20	Vis
15.04	Joint torique, couvercle du filtre	61.03	Rondelle	82.22	Graisser
15.08	Goujon	61.04	Ecrou	82.24	Circlips
15.12	Vis papillon	61.07	Vis	88.00	Ventilateur
15.16	Ecrou carré	61.30	Pied support	88.04	Circlips
15.50	Filtre	61.32	Vis	90.00	Capot
16.00	Corps d'aspiration	61.34	Rondelle	90.04	Vis
16.04	Bouchon avec rondelle	61.36	Ecrou	90.08	Vis d'appui
16.12	Bouchon de purge d'air avec rondelle	62.00	Couvercle de palier, côté roue	92.00	Tirant d'assemblage
16.20	Joint de corps	62.04	Joint plat	94.00	Condensateur
16.30	Coude	62.08	Vis	94.02	Bague d'arrêt pour condensateur
18.00	Flasque intermédiaire	62.12	Graisser	94.04	Fouloir
20.00	Corps de refoulement	63.00	Roulement à billes côté roue	94.12	Vis
20.04	Bouchon avec rondelle	64.00	Arbre pompe	96.00	Câble
20.12	Vis	64.08	Chemise d'arbre	96.02	Câble avec fiche
20.16	Ecrou	64.10	Chemise (arbre) sous coussinet	96.04	Profilé protégé-câble
20.20	Rondelle	64.12	Joint torique pour chemise	96.07	Pièce de fixation câble
22.00	Ejecteur	64.13	Entretoise supérieure	96.08	Bride
22.02	Diffuseur - ejecteur	64.14	Entretoise inférieure	96.09	Vis
22.04	Embouchure	64.15	Entretoise intermédiaire	96.10	Ecrou
22.08	Joint torique, chambre de fluide moteur	64.16	Clavette de la chemise d'arbre	98.00	Couvercle de boîte à bornes
22.12	Joint torique, côté d'aspiration	64.18	Entretoise	98.04	Vis
22.16	Joint torique, côté roue	64.19	Entretoise	98.08	Joint plat
25.01	Corps premier étage	64.20	Clavette de bout d'arbre	98.12	Boîte à bornes
25.02	Corps d'étagé	64.21	Accouplement	98.16	Vis
25.03	Corps d'étagé avec coussinet	64.22	Accouplement, ensemble	98.20	Vis
25.04	Joint plat	64.23	Rondelle	98.24	Joint plat
25.05	Corps dernier étage	64.24	Goupille d'accouplement	98.28	Joint plat
25.06	Vis	64.25	Vis	99.00	Moteur complet
25.10	Rondelle pour roue manquant	64.26	Epaisseur de réglage		
25.11	Entretoise premier étage	66.00	Roulement à billes côté accouplement		